


# Dodatečné vybavení markýz

Průmyslová výroba


## Motory

- A** Axis – je opatřen mechanickými koncovými vypínači. Horní a dolní poloha se seřizuje pomocí imbusového šroubu.
- B** Axis Nemo – je vybaven elektronickými koncovými dorazy a řídicí jednotkou s přijímačem dálkového ovládání. Existuje možnost přímého ovládání motoru pomocí pulsního vypínače. Naprogramování koncových dorazů probíhá přímo pomocí ovladače.




## Motory s nouzovou havarijní klikou

- C** Axis-H je vybaven mechanickými koncovými dorazy s možností ručního svinutí markýzy pomocí kliky. Dorazy se nastavují pomocí imbusového šroubu.
- D** Axis Nemo-H je vybaven elektronickými koncovými dorazy a řídicí jednotkou s přijímačem dálkového ovládání. Existuje možnost ručního svinutí markýzy pomocí kliky. Naprogramování koncových dorazů probíhá přímo pomocí ovladače.




## Řídicí jednotky a čidla počasí

- E** Rem C0 (E1) - je řídicí jednotka pro motory Axis, Axis-H. Je vybavena přijímačem dálkového ovládání. Umožňuje přímé řízení pulsním vypínačem a spolupracuje s čidly- Tempus, Tempus S, Tempus S-Radio.
- Rem C1 (E2) - je řídicí jednotka pro motory Axis, Axis-H. Je vybavena přijímačem dálkového ovládání a spolupracuje s čidlem Tempus S-Radio.
- F** Tempus (F1) - čidlo vítr.  
Tempus S (F2) - čidlo slunce - vítr.  
Tempus S-Radio (F3) - čidlo slunce - vítr s rádiovým vysílačem.



## Ovládání

- G** Směrový vypínač (G1) - ovládání motorů Axis, Axis-H  
Pulsní vypínač (G2) - ovládání motorů Nemo.
- H** Rem H1 (H1) - jedno-kanálový vysílač dálkového ovládání.  
Rem H4 (H2) - čtyř-kanálový vysílač dálkového ovládání s funkcí vypnutí čidla slunce.  
Rem H6 (H3) - šesti-kanálový vysílač dálkového ovládání.  
Rem WX (H4) - týdenní šesti-kanálový vysílač dálkového ovládání na zed'. Umožňuje vypnutí čidla slunce.



## Novinka!

- I** Převodovka s posilovačem navijení markýzy.

